GP2 数据采集器 控制器

1.0版

高级数据采集控制器 — 具备复杂计算测量和高级反馈控制功能



Concentration of the second se



目录

目录	2
开箱	3
概述	4
安装 DELTALINK	7
连接至 GP2	7
帮助信息	8
6个步骤轻松创建简单程序	9
GP2 模拟器	10
程序示例	11
检查传感器工作状态和开始记录	11
取回、查看和保存记录的数据	11
数据集导入向导	11
附录 1: GP2 继电器扩展模块	12
附录 2: GP2 网络布线	16
附录 3: 扩展外壳	20
附录 4: WS-CAN 外盖	22
附录 5: DL-MKT 通用数据数据采集器安装套件	23
附录 6: M-ENCL-B2 机壳	24
附录 7:确保 GP2 正确密封	25
GP2 规格	26
产品保养与维护	34
GP2 校准证书	34
法律和法规信息	34
索引	35

开箱

GP2 包装内容:

- GP2 数据采集器(带 6AA 电池,需由用户安装)
- GP2-USB GP2 专用 USB 线缆
- DVD 光盘,内含 DeltaLINK 3 软件、视频教程和文档
- GP2 用户手册
- 螺丝刀和线缆防水接头扳手

可选配件

GP2-RLY 继电器扩展模块4 个额外的继电器和电源端子		第 12 页
WS-CAN 开放式防护箱,带 U 型螺栓和 GP2 或 DL2e 数据采集器安装套件		第 20 页
M-ENCL 带锁数据采集器防护箱		第 23 页
DL-MKT 通用安装套件 — 平板,带 U 型螺栓、螺母 和螺栓,适用于 GP2、GP1 和 DL6 数据采集器		第 23 页
GP2-G5-LID 扩展外壳,含 5 个适用于直径 3 - 10mm 线缆的线缆防水接头	Constant and	第 20 页
GP2-P2-LID 扩展外壳,含2个土壤剖面水分探头连接器		第 21 页
8-路 M12 模拟信号延长线缆(EXT/8W-xx 其中 xx = 5、10 或 25m)	0	第 16 页
5-路 M12 串行通信 + 电源延长线缆(EXT/5W-xx 其中 xx 代表 1、5、10 或 25m 线缆长度)	0	第 16 页
GP2-NTP 3- 路网络 T 型件,用于连接 EXT/5W-xx 线缆	S	第 16 页
GP2-NPC 网络电源线缆 — 通过 GP2-NTP 和/或 EXT/5W-xx 线缆供电		第 16 页
GP2-USB USB 线缆,1.5m		第 16 页
GP2-RS232 RS232 线缆,1.5m		第 16 页
GP2/GP1-M8 网络适配器线缆,1m		第 16 页
GP2-PSU 市电电源 ¹ ,含市电线缆 PC-XX,其中 XX = UK、EU、US、IN 或 CN		第 16 页
GP2-SER 维修包:电池座、干燥剂、线缆防水接头 塞和密封件、盖子螺钉、接线、螺丝刀和带系绳防尘 盖		

1不防风雨, 仅限室内使用

概述

- GP2 有 12 个差分模拟输入通道²、四个事件/数字计数器通道和一个 WET 传感器串行输入通道。
- 使用继电器扩展模块,可将两个输出继电器扩展为6个。
- 两组端子为传感器提供 3V 精密基准电源或非稳压电源。还有一个 5V 和一个 12V 电源端子。
- 每个传感器可按从 1 秒至 >1000 天的不同频率读取。
- 任意测量组合可有多种记录频率选择。
- 提供多种记录类型:平均、最小、最大、总计、累计、风向图、按条件。
- 数据采集器可保存约 250 万条读数。
- 每个继电器能控制单独的实验、区域或测试协议,每个都基于不同的阈值设置 或逻辑。
- 使用传感器库和易用的用户界面,您可在 PC 上快速创建简单程序并发送到数 据采集器。
- 还可创建复杂程序脚本,无需学习编程语言或键入任何命令。
- 新的测量可以通过数学方法创建(使用代数和三角函数以及控制逻辑),还可以创建复杂控制算法,并且可轻松创建指令序列。
- 可创建和修改自己的"变量",例如,疾病风险因子、累计误差、土壤水分低 于阈值的天数等。
- 记录过程中可通过程序设置更改阈值。
- 模拟器可帮助检查并了解记录和控制程序的行为。天气模式可以重复,或者随机创建新的模式。这对灌溉特别有用。
- DeltaLINK 3 软件提供视频教程、联机帮助、传感器库和友好用户界面。

支持的传感器

- 所有 Delta-T 传感器。
- 用户定义的传感器,基于电压、电流、电阻、电桥、电位计、计数器、频率和 数字传感器。
- 任意需要计算测量的传感器。

教程

见 GP2 Intro 系列教程,网址 <u>http://www.youtube.com/user/DeltaTDevices/videos</u> ...或见 Delta-T 软件和手册 DVD 光盘

²或者 24个单端模拟通道一但应注意线缆格兰头数的限制。

布局



事件通道

使用**事件 1** 或 2 监控快速开关闭合或 30 kHz 以内的脉冲,如流量计。 使用**事件 3** 或 4 监控慢速开关闭合或 <100Hz 的脉冲,如雨量计。5ms 防跳特性可降低 双重计数的风险。

继电器通道

继电器通道有一个打开或闭合的闭锁开关,带有复位热熔丝。这些通道可用于多种情况,如控制多个不同的实验、灌溉区、报警,或切换传感器电源。 每个继电器能切换至最多 1A(24VAC 或 32V DC)。 另见第 12 页的继电器扩展模块。

LED 状态灯

每十秒钟闪烁两次表示 GP2 正在记录,闪烁四次表示有错误。 不闪烁表示未进行记录或没有电池电源。

若数据采集器锁定(这种情况很少),只需按下复位按钮。

按下**复位**后,LED 灯闪烁 4 次,指示 GP2 正在执行热复位。程序和 数据被保存并将恢复记录。

按住**复位 5**秒钟以上,直到 LED 灯第二次闪烁 4次,指示启动冷复位。此操作可恢复 出厂设置的默认程序并删除所有数据,包括您添加的任何程序。

模拟通道注意事项

差分模拟通道可接受标称 0 到 2.5V 的信号,全信号范围从 -1.4 至 +2.7V。

自定义传感器类型的输入范围可设置为自动范围或固定范围。 确保(+)或(-)端子上的每个电压输入保持在数据采集器

对地电压 -2.5V 至 +3V 的允许普通模式范围内。确保不超出这些限值,尤其是当通 电传感器由 GP2 供电时。输入信号可能需要和数据采集器接地。若信 号浮动,则在(-)和(SGND)之间连接一个 10k ohm 电阻。

传感器电源

模拟通道具有(PWR)端子,允许电源切换到传感器上。在开始读数 前,传感器可通电预热,预热时间可调节。预热时长可以一秒步进 增加。

与通道 1 至 12 关联的 PWR 电源端子可提供稳压或非稳压电压。 A 组和 B 组上, GP2 能提供 3V (±0.2mV) 或 5 V 至 10.5V (非稳压) 电压。并且还可在单独的螺丝端子上提供 5V (±2%)和 12V (±0.4V) DC 电压。外部电源还可通过两个内部继电器和继电器扩展模块的四个 额外继电器接到传感器上。

WET 传感器 PWR 端子还可提供 5.0 至 10.5 VDC 非稳压电源,当 WET 传感器未连接时可被用于另外的传感器。

Input	
Input type	Voltage
Channel	Ch 1
Input range	Auto
Open circuit detection	-0.27V to 2.7V
Power channel	±1.5V
Calculation	±105mv ±23mV
Result	Auto





安装 DeltaLINK

要使用 GP2 数据采集器的 DeltaLINK 3 软件,需要:

- 运行 Windows Vista、XP、7、8 或更高版本的 PC
- 一个空闲 USB 或 RS232 端口和相应的 GP2 串行线
- DVD 光驱或互联网连接,用于安装软件
- 使用 GP2-USB 线缆(GP2 随附)或 GP2-RS232 线缆连接 GP2 至电脑
- Delta-T 软件和手册 DVD (GP2 随附) 或互联网连接

还需安装以下软件

- 用于 .pdf 文档的 Acrobat Reader (可从 <u>www.adobe.com</u> 免费获取)
- Microsoft Excel 97 或更高版本,用于 Excel Dataset Import Wizard (Excel 数 据集导入向导)
- 1. 将软件和手册光盘放入 DVD 光驱,或从 <u>www.delta-t.co.uk/techsupport</u> 获取 DeltaLINK 3。
- 2. 选择 Install DeltaLINK (安装 DeltaLINK)并按屏幕上的说明操作。
- 安装程序为 DeltaLINK 创建一个桌面快捷方式,并将 Firmware Upgrade(固件 升级)程序、GP2 Calibration Certificate Generation(GP2 校准证书生成) 程序、GSM Config Utility(GSM 配置实用程序)和 Document Library(文档 库)文件夹加入 DeltaLINK 3 程序组中。
- 4. 若需要的话,还提供了 GP2 至 PC 需要的 USB 安装驱动。
- 见 Document Library(文档库)中的 Release Notes(版本注释)或访问 www.delta-t.co.uk/techsupport。

连接至 GP2

- 1. 使用提供的串行线缆将 GP2 连接至 PC。
- 2. 运行 DeltaLINK。
- 3. 若 DeltaLINK 检测到数据采集器,它将在状态 栏中显示(见右图)。

若 GP2 未找到,选择 Connection

Details(连接详细 信息)、Add(添 加)、Details(详 细信息)、Detect USB Port(检测 USB端口)或在下 拉列表中选择 COM 端口。

见第 19 页**如何找到** USB COM 端口。

若使用联网数据采集器,见第18页。







联机帮助

在选定区域中的任何 DeltaLINK 窗口单击 Help(帮助)(或按下 F1),获取关于 DeltaLINK 操作和功能的上下文相关信息。

选择 Start(开始)、All Programs(所有程序)、Delta-T Devices(Delta-T 设备)、DeltaLINK、Document Library(文档库)。

视频教程

在为 GP2 编程之前,请先观看视频教程 —

<u>http://www.youtube.com/user/DeltaTDevices/videos</u> 或见 Delta-T 软件和手册 DVD。 这些教程介绍了土壤水分传感器程序的历史开发过程,并讲解了利用灌溉控制继电器 控制土壤水分的方法。

同时运行 DeltaLINK,检查您是否能根据该教程执行这些命令。

传感器接线说明

GP2 传感器库中提供了所有传感器的接线、安装和编程注释。当在 Measurement

(测量)部分选择传感器时,该信息出现在 Info Panel(信息面板)中,如下述步骤 2 所示,左键单击接线图将其放大。

若在现场接线,可将这些步骤打印出来备用(见步骤3和4)。



6个步骤轻松创建简单程序

开始之前需要将 DeltaLINK 连接到 GP2(如上所述),或连接到 GP2 模拟器(见以下内容)。



如果您愿意,现在可以单击 Sensors (传感器)选项卡和 Read Now (现在读取)查 看实时读数,或直接选择 Program (程序)选项卡和 Start Logging (开始记录)。 注意,执行上述步骤 5 后,传感器图标和标签出现在左侧窗口的 Measurement (测量)列表中。并且,选定传感器的详细属性出现在右侧窗口中,包括通道编号,并且 正如此前所提,传感器连接说明出现在左下方的 Info Panel (信息面板)中。

Recording(记录)下方,标记有 **Individual reading(单个读数)**的行指示记录频率 (次/小时)。要对此进行更改,选择该行,将打开右侧面板中的记录选项,便可选择 Recording rate(记录频率)。

注: 在选择程序之前,停止记录并删除已记录的数据(选择 Logger [数据采集器]、 Stop [停止],然后 Delete Records [删除记 录])。

GP2 模拟器

模拟器可模拟天气及其对各种传感器的作用。在 向数据采集器发送程序之前,先在在模拟器上试 验。

您可以加快模拟器上的时间,便于检查程序行 为。

重启模拟器,将重新创建与之前相同的天气(同 一日期)。这样您可以查看程序更改的作用。

连接至 GP2 模拟器

- 通过如下方式将 DeltaLINK 连接到 GP2 模 拟器:
 - a) 选择 Program(程序)、 Connection Details(连接详细信息)、Add(添加),在 Connection Properties(连接属性)、Connection(连接)选项 卡上将 Connect to logger using(数据采集器连接方式)设置为 Simulator (模拟器)
 - b) 在 Details(详细信息)选项卡上将 Select simulator model(选择模拟器型
 号)设置为 GP2 simulator(GP2 模拟器)。

2) 在程序选项卡上单击 Apply (应用),将程序安装到 GP2 模拟器中

Connection Properties ? Connection Cetalls
Connection Properties ? Connection Details
Connection Details
Software and a set of the se

GP2 模拟器



DeltaLINK 模拟器生成的太阳辐射、 雨水、土壤水分、盐度和温度图

程序示例

提供了几个程序示例。要使用这些程序,选择 Edit(编辑)、Import Program(导入 程序),并从 Open(打开)对话框中选择其中一个。

检查传感器工作状态和开始记录

- 1. 选择 Sensors (传感器) 窗口并单击 Read now (现在读取) 按钮。传感器读数将 在滚动时间图上不断刷新。
- 2. 调整传感器接线和/或安装条件时,观察滚动图表和值面板中显示的传感器读数。
- 3. 完成时单击 Cancel (取消) 按钮。
- 4. 传感器安装完成后,选择 Logger (数据采集器)选项卡并单击 Start (开始)进行记录。

获取、查看和保存记录的数据

1. 选择 Dataset (数据集) 窗口。将取回数据采集器中存储的所有数据并在屏幕上显示。

单击 Refresh (刷新) (若需要)。

- 2. 选择 File(文件)、Save(保存),将数据保存在 PC 上的数据集文件中。
- 3. 选择 File (文件)、Open (打开), 打开并查 看之前保存的数据集文件。

数据集导入向导

该向导可帮助您将记录的数据导入到 MS Excel 数据表文件中。 访问 <u>www.delta-t.co.uk/techsupport</u> 或从 Delta-T 软件和手册 DVD 中获取该向导程序。

<u>安装</u> Dataset Import Wizard(数据集导入向 导):

1. 从 Delta-T 软件和手册 DVD 中选择

Dataset Import Wizard Excel add-in(数据集导入向导 Excel 插件)。

- 2. 若 Excel 出现提示,选择 Enable Macros (启用宏)。注: Excel 安全设置必须允许 运行宏: 参见 Excel Help(帮助)。
- 3. Dataset Import Wizard (数据集导入向导)将报告已成功安装,并添加 Import Dataset(s) (导入数据集)到 File (文件)菜单中(Excel 2010 则添加到 Add-Ins [插件] 功能区中)。
- 4. 启动 Dataset Import Wizard (数据集导入向导):选择 Excel,选择 Import Dataset(s)
 (导入数据集)并按屏幕上的说明操作。

<u>注</u>:在低于 Excel 2007 版本的 Excel 中,存在 65,000 行的限制,而 GP2 存储的数据可能超出此限制。若出现这种情况,升级 Excel 或将数据导入到多个工作表中。



附录 1: GP2 继电器扩展模块

内容

其中包括: 4 x 安装螺钉 4 x 螺柱 5 x 连接线 1 x GP2 继电器 PCB 扩展板



概述

GP2 含 2 个继电器,用作开关。扩展模块提供另外 4 个继电器,总共 6 个。 只能用于低电压应用,不可用于市电电压。

不可将 110V 或 240V 市电电源连接至继电器

每个继电器采用 1A 触发可复位保险丝提供过电压和过电流保护。继电器可处理最高 24VAC 或 32V DC。

继电器扩展模块安装至 GP2 PCB 上的 EXPANSION BOARD(扩展板)位置(如下 所示)。



安装说明

警告:接触继电器扩展模块时需采取防静电措施

- 1. 将 4 颗六角螺柱(随附) 拧入到 GP2 PCB 上的 4 个位置
- 将继电器扩展模块安装在 GP2 PCB 上,如上所示。模块底部排针应当置入 GP2 PCB 上的 RELAY(继电器)连接器中,4个螺钉孔应当与底部的六角 螺柱对齐。
- 3. 使用 4 颗螺钉(随附)将 PCB 固定到 GP2 上。

继电器布局



注: 电路板上的所有 Pwr 端子和 Ret 端子连接在一起 电源不应超过 1A (32V DC 或 26V AC 时)

不可将 110V 或 240V 市电电源连接至继电器

如何控制继电器

要打开或闭合继电器,需要设置符合您要求的合适的"Control"控制)条件。可 在 DeltaLINK 程序中进行设置。

关于如何操作的更多信息,请参见 DeltaLINK 联机帮助。您也可以从教程中获得帮助。

继电器接线 一 方案 1: 电源并非由所有继电器共用

使用多个电源:要使用继电器在由不同电源供电的设备之间切换,将选定电源的正极线直接连接到选定继电器上。不可使用电路板上的 Pwr 和 Ret 接线选项:



图 A1: 接线示例,将电磁阀与第 4 个继电器 A 和 B 端子连接,控制电磁阀

 继电器端子,适用于继电器 1 - 6

 Pwr:
 未使用

 A:
 连接至电源正极(+)输出

 B:
 连接至泵负极(-)线

 Ret:
 未使用

 将电磁阀负极(-)直接连接到电源负极(-)端子。

** 不可将 110V 或 240V 市电电源连接至继电器 **

继电器接线 一 方案 2: 申源由所有继电器共用

若要在共用同一个电源的多个设备之间切换,如泵或电磁阀,可以使用外部电源选项,通过 Pwr 和 Ret 端子将电源连接至各继电器:

- 外部电源输入(PWR IN):
- **Pwr:** 连接至电源的正极 + 端子
- **Ret:** 连接至电源的负极 端子

•继电器端子,适用于继电器1-6

- **Pwr:** 连接至旁边的 A 端子, 如 4A
- A: 如上所说,连接至 Pwr
- **B**: 连接至泵正极 + 线
- Ret: 连接至泵负极-线



图 A2: 使用普通电源直接供电,第4个继电器控制电磁阀



图 A3:使用普通电源直接供电,第1个继电器控制电磁阀
*警告:继电器只能处理 1A 以内的电流(24V AC 或 32V DC)。

** 不可将 110V 或 240V 市电电源连接至继电器 **

附录 2: GP2 网络布线



图 A4 通过 100m EXT/5w-xx 延长线缆和七个 M12 5 路 T 型件连接器将 7 个 GP2 数据采集器连接至 PC 所组成的网络。支持的最长线缆为 100m, 最多连接 7 个数据采集器。



图 A5 GP2 网络布线选件

注

- 需要 GSM-RS-DB9 线缆(未在图 A5 中显示),用于配置数据采集器端的调制解调器。这是 Delta-T GSM 调制解调器解决方案的标准配置,即 GSM-BX1 和 MD-GSM-2。
- 最多可支持七个数据采集器,还可将 GP1(和/或 DL6)和 GP2 数据采集器 共同连接,组成网络。

警告

- 仅可连接一个外部电源到网络中。不可连接多个外部电池。
- GP2 网络串行通信和电源线缆不应超过 3A 或 15V DC。
- 铅酸电池必须将 2.5A 线路保险丝的正极 + 线串接,以保护网络布线。
- 不可通过任何延长线缆对任何外部电池充电(包括 GSM 调制解调器盒中的电池)。
- 不可通过任何延长线缆为 GSM 调制解调器供电。
- 这些警告适用于所有 GP2 和 GP1 网络布线系统。

DeltaLINK 系统要求

需要 DeltaLINK 第3版或更高版本。

访问 <u>www.delta-t.co.uk/techsupport</u> 获取最新版本的 DeltaLINK 或从 Delta-T 软件 和手册 DVD 进行安装。

创建网络连接

- 1. 通过 GP2 USB 线缆或 GP2-RS232 线缆连接您的 PC 到 GP2 网络,或者若 使用调制解调器按照图 A5 所示进行布线。
- 启动 DeltaLINK。选择 Connection Details(连接详细信息),列出所有 (已知)数据采集器连接的窗口随即显示。首次操作时该列表可能为空。
- 在 Connections (连接)对话框中,单击 Add...(添加...)弹出 Connection Properties (连接属性)对话框。见图 A6。

Connection Properties	Connection Properties
Connection Details	Connection Details
Connection name: New connection	Connect to logger using
Connect to logger <u>u</u> sing: Serial port	
└── <u>N</u> etworked <u>S</u> erial number:	Detect USB port
- 255 - 255	
OK Cancel	OK Cancel

图 A6 连接属性

- 在 Connect to logger using (数据采集器连接方式)中:选择通信方式,如串行。
- 选择 Details(详细信息)选项卡,并输入连接详细信息,如 COM3。
 另见:第 19 页*如何找到 COM* 端口。
- 6. 选择 Connection (连接)选项卡,在 Networked (已联网) 复选框中打钩, 并输入您要处理的 GP2 序列号。
- 7. 输入 Connection name (连接名称),如 "GP2 3-24 on COM3 (USB)"。
- 单击 OK (确定),在 Connections (连接)对话框中选择新的连接并单击 OK (确定)。
- 9. 随后 DeltaLINK 将在新窗口中打开连接。
- 10. 为网络中的每个数据采集器重复该步骤,每个都使用唯一的连接名称。

0	Connections	-				×
	Connect using:					
	Name	Serial No	Connection			
L	GP2 3-26 on COM3(USB)	GP2-03-26	COM3:			
L	GP2-3-45 on COM3(USB)	GP2-03-45	COM3:			
	GP2-3-42 on COM3(USB)	GP2-03-42	COM3:			
1	GP2 3-34 on COM3(USB)	GP2-03-34 GP2-03-38	COM3:			
	GP2 3-08 on COM3(USB)	GP2-03-08	COM3:			
	GP2 3-49 on COM3(USB)	GP2-03-49	COM3:			
	GP2 3-05 on COM3(USB)	GP2-03-05	COM3:			
L	GP2 3-14 on COM3(USB)	GP2-03-14	COM3:			
L						
L						
			Set as default	<u>A</u> dd	<u>E</u> dit	<u>R</u> emove
	When DeltaLINK starts up	c.				
L	C Default the connect	ion to:				
L	Connect using the la	st successful	connection			
	Show this dialog					
				ОК	Cancel	Help
L						

图 A7 DeltaLINK 显示网络中连接至 PC COM 端口 3 的 GP2 数据采集器的示例

如何找到 USB COM 端口

Connection	n Details	New connect	ion: Any lo	gger on COM1				
	Connections							
(1)	Connect using: Name	Serial No 0	Connection					
从这里 开始				Co	Connection Properties	Connection Properties		
	单	击创建				Connection Details		
	一个	`新连接	Set as default	Add	Connect to logger using: Serial port	Connect to logger using		
	When DeltaLINK : C Default the c	starts up: connection to:	C	d'	<u>N</u> etworked	ES232 Port:	•	
	 Connect usin Show this displayed 	ng the last successful co alog	nnection		Serial number:	Detect USB port.		
				ОК	• 200	- Ch	单击检测	
P						4	USB 端口	
Detect USE	3 port			_]	OK Cancel	
Disconnect	the USB serial po	ort adapter	- 681					
Click OK wh	nen ready	Detect USB po	ort					
	Chuller Chuller	Click OK when r	eady	Connection Pro	nortios			
5		[OK	Connection Det.	alls	Connections		×
断	开	6	[hŋ]			Connect using:	weather	
USB	线缆	モガオ		Connect to logge	o Deski	New connection C	COM8	
		里新连 USB 线:	按缆	COM	18: •			
				D	etect USB port			
				端口(0	M8 F			
				发现 US	B 线缆		Set as default	emove
					~ ^ ^{OK}	When DeltaLINK starts up: C Default the connection to:	单击连接至 COM8 上的	的
					(7)m	 Connect using the last successful connect Show this dialog 	ection 任何记录器	
								Help

附录 2: GP2 网络布线

附录 3: 扩展外壳

注: GP2 外壳有 9 个适用于直径 3-6mm 线缆的防水接头。使用此扩展外壳可安装额外 和/或更粗的线缆。

GP2-G5-LID

GP2 扩展外壳有 5 个通用线缆防水接头。 每个接头能连接一根外径 3 至 10mm 的线缆, 或者使用两孔插防水接头连接 2 根直径为 3 至 4.5mm 的线缆。







另见:第 25 页上的*附录 7:确保 GP2 正确密封*。

GP2-P2-LID



该扩展外壳有 2 个 PR2 土壤剖面水分探头连接器,每个连接器通过 EXT/8w-xx 型延长线缆连接。

扩展外壳内有两根带短线的接头与 PCB 板上的 PR2 槽连接,如第5页所示。

PR2/6 水分探头连接至 GP2 数据采集器的 1-6 和 7-12 通道。

Pr2/4 水分探头连接至 1-4 和 7-10 通道, 12 个数据采集器差分模拟通道中有 4 个空闲(所有继电器和计数器通道也为空闲)。

注:要连接 3 个 PR2/4 水分探头,需要使用 GP2-G5-LID 和 3 根 PRC/w-05 PR2 连 接裸线(主 GP2 外壳中的线缆防水接头不能连接 PR2 线缆)。









组装





通用安装套件是一块 2mm 厚的不锈钢扁平钢板,提供 U 型螺栓以便安装到直径 42mm(1% 英寸)的垂直管道或立柱上,并提供安装 GP2、GP1 和 DL6 数据采集 器的螺母和螺栓。





此防护箱专门设计用于标准 Delta-T M2 2m 桅杆。它可替代气象站外盖,为 GP2 数据采集器及其配件提供更出色的天气保护、电气屏蔽和安全性。

- 防风雨达 IP54 标准
- 侧开门,配备两把锁
- 含 12 个线缆防水接头的接头板
- 两英寸直径的柱式安装支架(2个)
- 用于整理布线的导管
- 接地背板和母线



安装其它配件的 M-ENCL-B2 机壳详图: MD-GSM-2 型 GSM 调制解调器(左上)、 SOL4-KIT2 太阳能充电稳压器(左下,还包括 30W 太阳能板和布线)、LBAT4 型 12V、10 Ah 电池(右下)

更多信息见 <u>www.delta-t.co.uk/techsupport</u> 或 Delta-T 软件和手册 DVD 中的 M 机壳 用户手册。

附录 7: 确保 GP2 正确密封

确保外壳没有任何裂纹或损坏 检查确保没有灰尘、异物并且橡胶盖未损坏 — 这可能会影响产品完好性。 牢固拧紧所有 4 颗盖子螺钉 确保线缆防水接头的橡胶密封件完好清 洁。

确保插入线缆时橡胶密封件未向后卷缩。

确保未使用的线缆防水接头带有盲塞。

将线缆防水接头拧紧到线缆上,而非 热收缩管上。

用手或 0.7Nm 扭矩扳手尽可能拧紧线缆防水接头。

伸出 GP2 外的线缆裸线暴露或绝缘层破裂会导致进水,因此确保 整根线缆被正确密封。 若可能,使用密封连接器并垂直 安装数据采集器使线缆防水接头 朝下。





* (?) (*

0





GP2 规格

一般规格

程序重复频率	1秒的倍数
实时时钟	通常每月±1分钟,最差情况下每月±5分钟。(-20至+60℃)
通信	RS232 115200 波特率,随附 USB-RS232 适配器线缆
联网	100 m 网络布线中不超过 7 个 GP2,网络布线中可选配电
输入保护	所有端子受到 ±15VDC、24VAC 保护,包括电池极性反向保护
监管合规性	浪涌测试达到 IEC61000-4-5 A 级
	ESD 测试达到 IEC61000-4-2 A 级
	EMC 测试达到 IEC61000-4-3 A 级
	符合 CE 标准
	符合 FCC 标准
环境要求	工作温度: -20 至 +60℃
外壳	装有线缆防水接头,IP65
数据存储	4 MB 闪存。 存储容量(压缩): 250 万个值(典型)。 自动覆盖选项(即当存储器满时覆盖最早的数据)和/或手动删 除数据,无需中断记录。
活动指示器	每10秒,LED灯发出记录和错误状态信号

模拟输入规格

模拟输入通 道	12 个差分通道。 每个通道带有信号(+)、(-)和 0V(SGND)、电源(PWR)和电 源返回(PGND)端子,并可单独配置差分电压、3 线电阻、电桥、 电位计或单独配置成对单端电压或 2 线电阻测量(总计不超过 24 个)。
输入范围	4 个范围,-1.4V 至 2.7V (最大值)
自动范围	可选、自适应
传感器电源 阻抗	<11K 电源电阻 <20nF 电源电容
传感器激发	每个端子组 20uA 电流源,对于电桥和电位计测量精度为 3V。
开路检测	可选,测量前,(+)和(-)端子分别通过 50KΩ 偏置 -5V 和 +5V2 ms
建立时间	可选,高值电阻测量1至200ms
读数时长	每个模拟测量: 6ms,内置建立时间 + 2ms,若启用开路检查 + 可选建立时间 + 20ms或16.67ms,取决于市电滤波器频率 + 额外 20或16.67ms,若需要第2个自动范围周期 加上,每个程序的执行周期: 20ms启动 + 2 至 8 个自校准周期(每个周期11ms) (取决于所需测量组合) + 26ms电阻自校准(若需要)
噪声抑制	普通模式抑制率: >70 dB 普通模式范围: +3V 至 -2.5V 对于电桥测量, 普通模式在 +1.5V 时无信号。 普通模式市电抑制(50/60Hz): 100 - 60dB(0至 0.1% 市电频率误差)
工作电流	<2nA,典型值(-20至+60°C: <12nA)
输入电阻	0.8 至 3.8GΩ
稳定性	0.02%(1年间最差情况) 建议每年重新校准
冷端热电偶	内置,0.1℃精度10K 热电偶+数据采集器影响,如下所示。 每小时温度变化每1℃等温性<0.1℃

模拟准确度

	输入范围	25°C 时 GP2	-20 至 +60°C	噪声*
差分电压	-0.17V 至 2.7V	0.004% + 87µV	0.036% + 148μV	33µV
	-1.4V 至 1.5V	0.004% + 87µV	0.036% + 148μV	33µV
	±185mV	0.008% + 17μV	0.067% + 38μV	5.9μV
	±23mV	0.024% + 13μV	0.09% + 31µV	4.3µV
单端电压**	-1.7V 至 2.7V	0.007% + 86µV	0.043% + 119μV	33µV
	-1.4V 至 1.5V	0.007% + 86µV	0.043% + 119μV	33µV
	±185mV	0.013% + 11μV	0.076% + 25μV	5.9µV
	±23mV	0.017% + 9μV	0.084% + 22 μV	4.3µV
3线电阻	135ΚΩ	0.045% + 4.15Ω	0.138% + 6.46Ω	1.6Ω
	9ΚΩ	0.059% + 0.63Ω	0.184% + 0.93Ω	0.3Ω
	1ΚΩ	0.091% + 0.42Ω	0.229% + 0.28Ω	0.2Ω
2 线电阻	135ΚΩ	0.045% + 15.4Ω	0.109% +22.9Ω	1.6Ω
	9ΚΩ	0.052% + 11.8Ω	0.155% + 17.4Ω	0.3Ω
电桥	±62mV/V***	0.037% + 20µV/V	0.077% + 48μV/V	2μV/V
	±7.5mV/V	0.053% + 15μV/V	0.100% + 41µV/V	1.5µV/V
电位计	0至1	0.036% + 0.00015	0.057% + 0.00017	36µV 或
				0.00002%
热电偶	10K,-20至+60°C	0.04°C	0.08°C	<0.01°C
(3)线/	2K,-20至+60°C	0.05°C	0.09°C	<0.01°C
热电偶****	±23mV	0.47°C	1°C	<0.3°C
K 型(差分)				

*RMS噪声,包含在偏置数值中

** 由于信号地线中的电流,单端电压测量可能出现额外的偏置误差。

*** mV/1V 激发

**** GP2 仅影响测量误差,传感器误差另计

数字输入规格

计数器/频率/ 数字态通道	2 x 快速 30kHz、30us 防跳 2 x 慢速 100Hz、5ms 防跳 接受逻辑电平(低电平 <0.8V,高电平 >2.4V)或开集级电路或无 电压开关闭合输入。
WET 传感器	1 x WET 传感器通道。 水分含量、体/空隙电导率和温度。

继电器输出

继电器通道	2加4(使用可选继电器扩展卡)
类型	闭锁,单刀单掷
额定值	24VAC、32VDC、1A 热熔丝过载保护
功能	报警、控制、脚本编程或切换传感器电源

其它

尺寸	225 x 185 x 75mm(标准扩展外 壳,无线缆)
重重	1kg(标准外壳,不含包装和继电器 PCB)
包装内容	GP2 数据采集器,含外壳 干燥剂和干燥剂存储袋 工具包-扳手和螺丝刀 软件和手册 DVD GP2 用户手册
质量保证	1年

电源规格

内部电池	6 x AA 碱性电池
外部电源	输入: 10 至 15VDC, 2A,通过螺丝端子或网络布线输入 输出: 2.5A 通过网络布线输出
市电适配器	配件,提供 12VDC 稳压,2.5A
睡眠电流	< 60uA, 典型值(-20至+60°C: 120uA) 每个低电平数字输入加上 30uA。
	从外部电源表直运打时, <ima(捆八稳压奋电弧)< td=""></ima(捆八稳压奋电弧)<>
唤醒电流	<10mA,加上传感器上的任意电流
备份	GP2 使用内部电池或外部电源中较高电压的电流,因此若外部 电源无效,内部电池则用作备份电源。更换电池或两个电源都 失效时,内部备份电容保留程序状态并维持时钟1小时以上。
低功率检测	3.09V 至 3.42V 关闭进入自保模式 4.1V 模拟读数无效 用户定义的通过 PWR A 组或 B 组(下部)供电的模拟测量最小 功率。若未达到要求则测量无效。

传感器功率和预热规格

可选择以下任一电源为传感器供电。电源可在需要时切换,既可切换后立即测量,也 可先预热 1 至 60 秒钟。

PWR A 组	5 至 10.5V 非稳压, 180mA。接线至模拟输入通道 CH1 至 CH6 的 PWR 端子。
PWR B 组	和 PWR A 组一样,接线至 CH7 至 CH12
REF 3V A 组 和 B 组	用于电桥和电位计激发的校准的 3V 基准电源 ±0.2mV(-20 至 +60: ±0.9mV)18mA。接线至 A 组和 B 组端子,不使用选定组上的 PWR 端子。
WET PWR	5 至 10.5V,最小 50mA,最大 150mA,非稳压
+5V	5.0VDC ±2%(-20 至 +60: ±3%),50mA,与内部功能共用
+12V	12±0.4VDC(-20至+60:±0.6VDC),0.5A
继电器 RLY 1 至 6	继电器可作为外部独立供电的传感器的开关。

DeltaLINK 3 软件规格

DeltaLINK 3 是可从 GP2 数据数据采集器配置、管理和下载数据的 Windows 软件

系统要求

屏幕	1024 x 600 或更高
操作系统	MS Windows XP SP3 或更高版本
DVD 光驱	从 DVD 安装或从 <u>www.delta-t.co.uk/techsupport</u> 下载。

特性

兼容性	GP2(GP1、DL6数据数据采集器 – 见脚注 ³)
数据采集器状 态	数据采集器、程序、内存和电池状态、以及错误日志。
程序设置	修改选定的程序行为,无需中断程序执行。
按需测量	任何时间均可根据测量值按需制图,以便发现并检查 "all is well"(一切正常)
数据下载	已下载数据的图表和表格视图,可导出为文本文件。缓存以 优化大数据集的下载时间
程序编辑器	多功能 GP2 程序编辑器显示数据采集器程序,包括鼠标操作 式编程界面(仅限 GP2 数据采集器)。
联机帮助	详细的上下文相关帮助和参考。
GP2 模拟器	它可以使 GP2 模拟 某一气候下记录 Delta-T 传感器数据和控制灌溉阀。用于试验程序结果。
命令行工具	下载并管理记录的数据和错误日志。能在 Windows 计划任 务中运行,以自动下载数据。
文档库	包含大量产品文档和应用程序注释资源的文件夹
固件升级	升级为最新固件版本

³ DL6 和 GP1 记录器软件支持采用早期版本的 DeltaLINK

多功能 GP2 程序规格

测量	模拟、数字和计算测量。 个数不限(受到通道可用性和程序大小的限制)。 单独配置输入类型、计算方法和结果限值,或从传感器库选择 列表中选择传感器类型。
输入类型	电压、电阻、电流、电桥、电位计、计数器、频率、数字状 态、WET。
计算方法	无计算、平均值、最小值、最大值、算数平均值、总和、线性 缩放、斜率和截距、线性表、比较器、热电偶、土壤水分、空 隙导电率和自定义公式。
Delta-T 传感器库	Delta-T 传感器库为所有与 GP2 兼容的 Delta-T 系列传感器提供 各种传感器类型,包括详细的 HTML 传感器配置注释。
自定义传感器库	用户定义的自定义传感器库,包括使用内置 HTML 编辑器创建的配置注释。
记录	单个读数、统计、总计、累计、风(包括方向和向量平均值、 阵风、风向图)、按条件
控制	由独立的激活与休眠条件控制的继电器切换,安全条件(激活 与休眠时长限制),活动时可另外记录,带有可选脉冲。以自 定义公式表示的条件,以定义的重复频率进行评估,或者根据 数字事件或 DeltaLINK 按钮点击进行。
报警	由测量评估和(与数值阈值或自定义公式)比较触发的继电器 切换。可选脉冲。
脚本	自定义脚本,按定义的重复频率执行,包括条件分支 (IFELSEIFELSEENDIF)、记录、切换继电器和变量使用。
变量	用于自定义公式和脚本
程序设置	程序运行过程中,可调整的可配置变量和关键控制参数。
视频教程	以简单步骤建立复杂程序的说明。

脚本编辑器规范

鼠标操作式用户界面,用于构建自定义公式和脚本,其中包括以下编程要素:

声明 *	IFELSEIFELSEENDIF、RECORD、ASSIGN
值	常量(数字、整型、时间、时长)、变量、测量值、输出值
运算符	算术符号:+、-、*、/、%
	逻辑运算符号: ==、<>、>=、<、<=、AND、OR
数字状态	IsNumber、IsNan、IsOverflow、IsUnderflow
数学函数	Minimum、Maximum、Average、Sum、Sin、Cos、Tan、
	ASin、ACos、Atan、SinH、CosH、Ln、Log10、Exp、Pow、
	Abs、Atan2
时间与日期	NOW、Time、Day of month、Month、Day of Week、Day of
	Year、Week of Year、Week of Month、Year

*声明仅适用于脚本。其它要素可能不适用,视上下文而定。

模拟器规范

模拟器可协助开发记录和控制程序,如模拟北纬 51 度英国温带海洋性气候环境。 可以模拟土壤水分、养分和热通量。

土壤水分在排水、地表蒸发和蒸散中的损失(对于某种春播秋收作物)。

盛夏时节吸水达到高峰,养分吸收则更早达到顶峰。

土壤水分可通过降雨和灌溉补充,切换 GP2 继电器可对此进行建模。

灌溉可以使用淡水或盐水/营养液,各种方式对土壤盐度的作用各不相同,而这可通 过模拟流量计进行测量。

模拟器可以加速,并且可以重复同样的天气。

详细信息见 DeltaLINK 3 帮助。

产品保养与维护

更换电池不会丢失程序设置或数据,但需在较短时间内完成(因为只能保持一定时间),并且取下电池时不会记录其它数据。若 DeltaLINK 的数据采集器窗口中指示的电压低于 5.5V 或低于传感器所需的电源电压,应更换电池。

配备一包 25g 干燥剂,防止数据采集器受潮。每年更换新的干燥剂,确保数据采集器保持准确、可靠。除连接传感器或更换电池外,应关上盖子,使线缆防水接头保持密封。 数据采集器密封:见第 25 页的*附录 7:确保 GP2 正确密封*。

服务套件(GP2-SER)含干燥剂、替换电池座、备用 M8 连接器盖子与系绳、以及备用 密封塞子。

GP2 校准证书

要查看当前的校准证书: -

- 将 PC 连接至 GP2
- 从开始、所有程序、Delta-T Devices、DeltaLINK 3 菜单中运行 GP2 Calibration Certificate Generator (GP2 校准证书生成)。
- 输入您的 GP2 COM 端口连接号和 GP2 序列号 (若已联网)。
- 选择 Fetch Details from logger(读取数据采集器 详细信息)。



• 根据需要选择 Save (保存) 或 Print Certificate (打印证书)。

法律和法规信息

请阅读 DeltaLINK 3\Document Library(文档库)文件夹中的 GP2 Product Usage.pdf。

GP2 符合 CE 标准,并符合 EMC 指令 2004/108/EC 的基本要求。 在美国市场中,GP2 需符合 FCC 第 15 部分的要求。

索引

数字

2

2K 热电偶, 9

3

Α

3V 精密基准电源,4

安装,7

В

帮助,8 变量,4

С

COM 端口, 19 产品保养, 34 测量:数学,虚拟, 4 测量列表, 10 程序, 9 传感器:读取频率, 4 传感器功率和预热规格, 30 传感器选项卡, 10 串行, 3 串行输入, 4

D

DeltaLINK, 7 DeltaLINK 3 软件规格, 31 DL-MKT, 3 DL-MKT 通用数据数据采集器安装套件, 23 单个读数, 10 导入数据集, 11 电池电源, 4 电源,3,6 电源并非由所有继电器共用,14 电源由所有继电器共用,15 电源组,6 电源规格,30 读数:最大数,4

Ε

EXT/5W-xx, 3 EXT/8W-xx, 3

F

法律注意事项,34

G

GP2 模拟器, 9 GP2 程序规格, 32 GP2 继电器扩展模块, 12 GP2-G5-LID, 3, 20 GP2-NPC, 3 GP2-NPC, 3 GP2-NTP, 3 GP2-P2-LID, 3, 21 GP2-RLY, 3 GP2-RS232, 3 GP2-USB, 3 GSM 配置实用程序, 7 规格, 26 固件升级, 7

J

教程,4 脚本编辑器规范,33 继电器,4 继电器扩展模块,4,6 继电器接线,14 继电器输出,29 继电器通道,6 记录,10 记录的数据,11 记录类型:统计,4 记录频率,4 接线说明,8 计数器通道,4

Κ

扩展外壳,20

L

LED 状态灯, 6 连接详细信息, 7

Μ

M2 可锁机壳, 24 M2-ENCL, 3 盲塞, 25 模拟, 3, 4, 6 模拟准确度, 28 模拟器, 4, 10, 33 模拟输入规格, 27

Q

取回,11

R

RS232, 3

事件通道,6 视频教程,8

视频教程,8 数据集导入向导,11 数字输入规格,29

Т

S

T型件,3

U

USB, 3

W

WET 传感器, 4, 6 WS-CAN, 3 WS-CAN 外盖, 22 网络布线, 16 网络布线方案, 17, 18 网络电源线缆, 3 维护, 34

Х

线缆防水接头, 25 信息面板, 10

Υ

应用,9



Delta-T Devices Ltd 130 Low Road, Burwell Cambridge CB25 0EJ UK 电话: +44 1638 742922 传真: +44 1638 743155 电子邮件: <u>sales@delta-t.co.uk</u> <u>tech.support@delta-t.co.uk</u> 网站: <u>www.delta-t.co.uk</u>